Weidmüller 🏖

(de) Bedienungsanleitung

Mehrkanaliger Signalwandler/-anzeige und Grenzwertüberwachung

3

Operating instructions

Multi-channel signal converter/display and threshold monitoring

19






Inhaltsverzeichnis

Allgemein	5
Installation	5
Ausführungsmodus	ç
Konfigurationsmodus	11
Kalibriermodus	15



Blockschaltbild für Al8



Allgemein

Modelltypen

Das Al8 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Details zum jeweiligen Typ (siehe Angabe auf dem Seriennummernschild) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Typ: AI8-ADRP		
A = Analoge Ausgänge	0 = Nicht bestückt 2 = Zwei isolierte analoge Ausgangskanäle	
D = Digitale Kommunikation	0 = Nicht bestückt 1 = Bestückt	
R = SPDT-Relaisausgänge	1 = Nur Alarmkanal 1 4 = Mit allen vier Alarmkanälen bestückt	
P = Stromversorgung	1 = 90-250 V AC / 90-250 V DC 2 = 12-35 V DC	

Überblick

Das Al8 ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 8 analogen Eingängen und stellt ausgangsseitig mehrere Analogsignale und Alarmfunktionen zur Verfügung.

Die Geräte arbeiten mit einer Reihe, auf der Grundlage der Eingangswerte berechneter, interner Variablen. Diese Variablen können für die Alarme, zur Ausgabe der Analog/Digitalsignale oder für die Anzeige verwendet werden.

Programmierung

Alle Geräte sind über das Tastenfeld an der Frontplatte oder über den digitalen Kommunikationsport (sofern bestückt) programmierbar.

Installation

Die Installation dieser Geräte darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal unter Beachtung der in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen sowie der in dem jeweiligen Land geltenden Bestimmungen für die elektrische Verdrahtung und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Montieren Sie das Gerät in einer staubfreien, trockenen Umgebung, in der keine korrodierenden Gase auftreten.

Anforderungen an die Stromversorgung

Bevor Sie das Al8 an die Stromversorgung anschließen, überprüfen Sie anhand der Typennummer, ob diese den Anforderungen des Geräts entspricht. Für Al8-Module ist eine geeignete Netzstromversorgung mit den folgenden Leistungsdaten erforderlich:

Spannungs- bereich	Nennspannung	Maximale Leistung	Frequenz	Wert der Sicherung
90-250 V AC	-	14 VA	47-63 Hz	500 mA
90-250 V DC*	-	14 VA	-	
20-35 V DC*	24 V DC	14 W (bei 24 V DC)	-	1 A

^{*}Der Einsatz einer DC-Stromversorgung zur Bereitstellung dieser Spannung ist gemäß der Registrierung des Instruments in der UL/ CSA-Liste zulässig.

Die Netzanschlussleitungen der Stromversorgung sind über einen entsprechend markierten Schalter oder Schutzschalter anzuschließen, der sich in unmittelbarer Nähe eines Bedieners befindet und für diesen gut erreichbar ist.

Symbole

Die auf den Instrumentenschildern angegebenen Symbole entsprechen der Norm IEC61010-1: ⚠ - Dokumentation beachten; — - Gleichstrom: ∼ - Gleich- und Wechselstrom:

Anschlüsse

Isolieren Sie die Anschlussleitung an beiden Enden auf 7 mm ab. Versehen Sie mehradrige Leiter mit einer geeigneten Adernendhülse (nicht löten).

Verwenden Sie eine für Temperaturen von über 70 °C zugelassene Anschlussleitung (12-28 AWG), und schließen Sie diese mit einem Drehmoment von 0,5 Nm (4,5 lb-ln) an.

Als effektiven Schutz vor elektromagnetischer Störeinstrahlung müssen alle Signalleitungen geschirmt sein oder in leitfähigen Kabelkanälen bzw. in Rohren geführt werden.


Anschlüsse

Stift	Signal	
1	Eingang 1 +	
2	Eingang 2 +	
3	Eingänge 1 & 2 –	
4	Eingang 3 +	
5	Eingang 4 +	
6	Eingänge 3 & 4 –	Analoge
7	Eingang 5 +	Strom-/Spannungseingänge
8	Eingang 6 +	
9	Eingänge 5 & 6 –	
10	Eingang 7 +	
11	Eingang 8 +	
12	Eingänge 7 & 8 –	
13	0 V DC (Ausgang)	Feldversorgung
14	24 V DC (Ausgang)	relaversorgung
15	Signal +	
16	Strom –	Analoger Ausgang 1 (optional)
17	Spannung –	
18	Signal +	
19	Strom –	Analoger Ausgang 2 (optional)
20	Spannung –	

Anschlüsse (Fortsetzung)

21	Neutral / –	Versorgungsspannung	
22	Phase / +	versorgungsspannung	
23	Nicht belegt		
24	Empfangen –		
25	Empfangen +	RS422/485* Ausgang	
26	Senden +	(* Für RS485-Ausgang jeweils 24 & 27 und 25 & 26 verbinden)	
27	Senden –	20 10181110011)	
28	Nicht belegt		
29	Öffner		
30	Schließer	Alarmkanal 1 (Standard)	
31	Wurzelkontakt		
32	Öffner		
33	Schließer	Alarmkanal 2 (optional)	
34	Wurzelkontakt	(optional)	
35	Öffner		
36	Schließer	Alarmkanal 3 (optional)	
37	Wurzelkontakt		
38	Öffner		
39	Schließer	Alarmkanal 4 (optional)	
40	Wurzelkontakt	(optional)	
(1)	Schutzerde Über einen Gewindebolzen an der Unterseite des Gehäuses		
Hinwei	Hinweis 1: Graue Doppellinien weisen auf eine Isolierung zwischen den Ports hin		
♠ - Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags (Schraubklemmen können unter Spannung stehen)			
275 Volume: defail elife et elife (contrabilities Reliable Paristal et elife)			

Modus



Ausführungsmodus

Der Ausführungsmodus ist der normale Betriebsmodus des Al8. Im Ausführungsmodus scannt das Al8 die Eingänge, berechnet interne Variablen, aktualisiert die Anzeige, die Alarmrelaiszustände sowie die analogen Ausgänge. Wenn eine digitale Kommunikation vorgesehen ist, wird auf Anforderung eine Information an den Master gesendet. Darüber hinaus ist in diesem Modus über das Tastenfeld und die Anzeige an der Frontplatte das Anpassen der Sollwerte, Quittieren ausgelöster Alarme und Prüfen von Konfigurationsparametern möglich.

Anzeigenbedienung

Die Anzeige ist so einstellbar, dass automatisch durch die verschiedenen Anzeigeinformationen oder nur durch die Eingangswerte gescrollt wird. Alternativ ist eine Einstellung möglich, bei der mit der Taste (Pfeil nach oben - s.u. gelb markiert) bzw. (Pfeil nach unten) die Anzeige nach oben bzw. unten gescrollt wird. Im Rahmen der Anzeigeinformationen werden die Eingangsmesswerte, der Alarmstatus und das analoge Ausgangssignal angezeigt.

Fernkonfiguration

Ist das Gerät mit der optionalen digitalen Kommunikationsfunktion ausgestattet, können Sie es über die mitgelieferte Software konfigurieren. Verwenden Sie andernfalls das Tastenfeld an der Frontplatte wie unten beschrieben.

Konfiguration prüfen

Zum Aufrufen des Prüfmodus drücken Sie die Taste **MENU** (MENÜ), und drücken Sie **ENT**, um den Prüfmodus auszuwählen. Beim Navigieren durch die Menüs verwenden Sie

- die Tasten

 und

 , um vor- und zur

 uckzuscrollen
- die Taste ENT, um einen Menüpunkt auszuwählen
- die Taste EXIT (ENDE), um ein Menü zu verlassen

Hinweis: Eine Verwendung des Prüfmodus ist im laufenden Betrieb des Instruments möglich. Der analoge Ausgang, die digitale Kommunikation und die Alarme arbeiten weiterhin ordnungsgemäß.

Konfiguration ändern

Zum Aufrufen des Konfigurationsmodus drücken Sie die Taste **MENU** (MENÜ), scrollen Sie durch die Anzeige, bis

'Set-up Mode' (Konfigurationsmodus) angezeigt wird, und drücken Sie **ENT**, um den Konfigurationsmodus auszuwählen. Sie werden zur Eingabe einer PIN-Nummer aufgefordert (bei der Konfiguration standardmäßig 100). Eine detaillierte Beschreibung des Konfigurationsmodus finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.


Ausgelöste Alarme löschen

Einen ausgelösten Alarm können Sie quittieren, indem Sie einfach die Taste für den jeweiligen Kanal (unter der Alarm-LED) drücken. Bei nicht quittierten Alarmen blinkt die Alarm-LED rot.

Alarmsollwerte anpassen

Drücken Sie zum Ändern eines Sollwerts die Taste **ENT**, wenn der Wert angezeigt wird. Ändern Sie den Wert mit den Tasten ● und ●, und drücken Sie die Taste **ENT**, um den Wert zu speichern.

Hinweis: Die Sollwerte müssen innerhalb der Grenzwerte des festgelegten Eingangsbereichs liegen. Wenn die Sollwertsicherheit aktiviert ist, kann der Wert nicht geändert werden.



Konfigurationsmodus

Im Konfigurationsmodus lassen sich alle programmierbaren Variablen über die Frontplatte konfigurieren. Ist das Gerät mit der digitalen Kommunikationsschnittstelle ausgerüstet, können Sie zur Konfiguration einen an das Gerät angeschlossenen PC verwenden. Im Abschnitt 'Ausführungsmodus' wird beschrieben, wie das Gerät in den Konfigurationsmodus versetzt wird.

PIN-Nummern

Die Benutzer-PIN-Nummern sind über ein Untermenü änderbar. In den meisten Fällen sollten die Standardeinstellungen unverändert gelassen werden. Andernfalls muss das Gerät, sollten die Nummern verloren gehen, an das Werk eingesandt werden.

Menüstruktur

Der Konfigurationsmodus enthält eine Reihe von Untermenüs, wie z.B das Untermenü 'Input setup' (Eingangskonfiguration). Einige Untermenüs enthalten weitere Menüs, z.B. das Konfigurationsmenü für Eingangskanal 1. Eine Veranschaulichung hierzu finden Sie in dem oben abgebildeten Diagramm.

Tastenfeldbedienung

Im Konfigurationsmodus haben die Tasten des Tastenfelds die folgende Funktion:

- Die Tasten
 • und
 • ändern Werte, bewirken ein Umschalten der Optionen oder scrollen durch die Menüfolge
- Die Taste ENT übernimmt Änderungen und wechselt zum nächsten Menüpunkt
- Die Taste MENU (MENÜ) kehrt zum Anfang eines Untermenüs zurück
- Die Taste EXIT (ENDE) wechselt in der Menüstruktur zurück nach oben

Wenn Sie die Taste **EXIT** drücken oder ein Untermenü beendet haben, werden Sie möglicherweise zum Fortsetzen (Continue) aufgefordert. Bei Auswahl von 'Yes' (Ja) gelangen Sie in das nächste Menü der aktuellen Menüfolge. Bei Auswahl von 'No' (Nein) gelangen Sie in die nächsthöhere Menüebene. Ein Beispiel hierzu ist weiter oben aufgeführt.

Änderungen speichern

Um durch die Menüstruktur zurück nach oben zu navigieren, können Sie jederzeit EXIT (ENDE) drücken und in der Anzeige mit der Fortsetzungsabfrage 'No' (Nein) bestätigen. Wenn Sie sich in der Menüstruktur zurück nach oben bewegen, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern wollen.

Eingangskonfiguration

Bevor Sie einen zu konfigurierenden Eingang auswählen, wählen Sie die bei der Messung der einzelnen Eingänge zu entnehmende Anzahl der Stichproben aus.

Pro Eingang ist jeweils ein Eingangsuntermenü vorhanden. Für jeden Kanal können Sie den Eingangstyp, den Eingangsbereich und digitales Filtern auswählen. Um das Signal in eine Messgröße umzuwandeln, wählen Sie die Linearisierung, die physikalischen Einheiten und den durch das Eingangssignal dargestellten Bereich aus. Wenn Sie keinen Eingang verwenden, sollten Sie diesen deaktivieren.

Berechnete Größen

Jeder Alarmausgang und analoge Ausgang kann mit jeder beliebigen Messgröße betrieben werden. Alternativ können vom Gerät Werte für das Überwachen bzw. Einstellen des Analogausgangspegel berechnet werden. Möglich ist dabei die Berechnung des Maximums, Minimums oder des Mittelwerts aus einer beliebigen Menge der acht Messwerte bzw. der Differenz zwischen zwei dieser Werte. Bei komplexeren Anwendungen können Sie auch die Formel 1- und 2 zur Berechnung verwenden.

Formel 1 wird wie folgt berechnet:

 $FM1 = (MV1 \times MV2 \times MV3 \times MV4) / (MV5 \times MV6 \times MV7 \times MV8)$

Formel 2 wird wie folgt berechnet:

 $FM2 = (MV1 - MV2) \times MV3$

Hinweis 1: Falls Sie in die Gleichung einen Faktor einsetzen müssen, müssen Sie dazu eine Skalierung der Eingänge vornehmen.

Hinweis 2: Als Einheit für die berechneten Werte wird die Einheit des Messwerts mit der niedrigsten Nummer unter den jeweils ausgewählten Messwerten verwendet. Wenn Sie beispielsweise den Mittelwert aus MV2, MV3 und MV5 bilden, kommen die Einheiten von MV2 zur Anwendung.

Hinweis 3: Die Mittelwertsfunktion entspricht der Summe der ausgewählten Werte, die auf den jeweiligen Maximalwert skaliert wurden.

Ausgangskonfiguration

Pro analogem Ausgang ist jeweils ein Ausgangsuntermenü vorhanden. Für jeden Kanal wählen Sie den Ausgangstyp, den Ausgangsbereich und einen Messwert aus oder konfigurieren einen berechneten Wert für den Ausgang. Anschließend wählen Sie den vom Ausgangssignal dargestellten Bereich aus.

Alarmkonfiguration

Vor dem Aufruf der einzelnen Alarmuntermenüs werden Sie vom Al8 aufgefordert, die Sollwerte zu sichern und den Alarmrücksetzmodus (automatisch oder manuell) zu konfigurieren. Gesicherte Sollwerte können im Ausführungsmodus nicht angepasst werden. Manuell rückzusetzende Alarme müssen von einem Bediener akzeptiert werden, bevor sie zurückgesetzt werden.

Konfiguration der Kommunikation

Ermöglicht Ihnen die Konfiguration der RS422/RS485-Ausgänge.


Anzeigekonfiguration

Dient zur Konfiguration der Scrolloptionen der Anzeige.

Benutzerdefinitionen

Über das Menü 'User Definition' (Benutzerdefinition) können Sie eine benutzerdefinierte Linearisierungskurve festlegen, die von jedem der Eingänge verwendet werden kann. Außerdem bietet es Ihnen die

Möglichkeit, Zeichenfolgen für vier benutzerdefinierte physikalische Einheiten zu konfigurieren.



Kalibriermodus

Allgemein

Das Al8 ist werksseitig kalibriert. Das kalibrierte Gerät kann ohne Kalibrierung mit jedem Eingangs- bzw. Ausgangsformat betrieben werden. Vor der Installation ist in der Regel keine Kalibrierung des Geräts notwendig.

Führen Sie den Kalibriervorgang erst durch, nachdem das Gerät 15 Minuten in Betrieb war und eine stabile Betriebstemperatur erreicht hat.

Warten Sie während der Kalibrierung ein paar Sekunden, bis sich die Anzeige stabilisiert hat, bevor Sie den Wert übernehmen.

Anforderungen an die Betriebsmittel

- Eine geeignete Strom-/Spannungsquelle (muss 20,00 mA und 10,00 V mit einer Genauigkeit von ±0,05 % oder besser generieren können)
- Ein präzises digitales Multimeter (mit einer Genauigkeit von 0,05 mV und ±0.1 uA)

Klemmenbelegung für die Eingangskalibrierung

Kalibrierabschnitt	Cianaltun	Eingangskanal							
Kalibrierabscillitt	Calibrierabschnitt Signaltyp	1	2	3	4	5	6	7	8
Finaänaa	Signalquelle (+)	1	2	4	5	7	8	10	11
Eingänge	Signalquelle (–)	:	3	(6	ę	9	1	2

Vorgehensweise bei der Eingangskalibrierung

- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie kalibrieren möchten (siehe Diagramm oben).
- 2. Drücken Sie **ENT**. Auf der Anzeige erscheint: Short Input 1
- 3. Schließen Sie die Eingangsklemmen für diesen Kanal kurz.
- 4. Drücken Sie **ENT**. Auf der Anzeige wird die Nachricht Processing... (Verarbeitung läuft...) eingeblendet.
- 5. Wenn auf der Anzeige Imput 1 @ 20.00 mA erscheint, legen Sie 20,00 mA DC an den Eingang an.
- 6. Drücken Sie **ENT**. Auf der Anzeige wird die Nachricht Processing... (Verarbeitung läuft...) eingeblendet.
- 7. Wenn auf der Anzeige In Fut 1 @ 10,00 V erscheint, legen Sie 10,00 V DC an den Eingang an.
- 8. Drücken Sie **ENT**. Auf der Anzeige wird die Nachricht Processing... (Verarbeitung läuft...) eingeblendet.
- Auf die Aufforderung 'Continue?' (Fortsetzen) hin, wählen Sie "Yes' (Ja) aus, um zum nächsten Eingangskanal zu wechseln, oder wählen Sie 'No' (Nein) aus, um zum Kalibriermenü zurückzukehren.
- Auf die Aufforderung '5ave?' (Speichern) hin, wählen Sie 'Ves' (Ja) aus, um die Werte dauerhaft zu speichern, oder 'No' (Nein), um die neuen Werte nur bis zum nächsten Einschalten zu verwenden.

Klemmenbelegung für die Ausgangskalibrierung

Analoger Ausgangskanal	Kalibrierabschnitt	Signaltyp	Klemme	
	Ctromouogona	mA-Ausgang +	15	
Kanal 1	Stromausgang	mA-Ausgang –	16	
Nallal I	Cooppupaceucace	V-Ausgang +	15	
	Spannungsausgang	Spannungsausgang	V-Ausgang –	17
	Ctromouogona	mA-Ausgang +	18	
Kanal 2	Stromausgang	mA-Ausgang –	19	
Kallal 2	Cooppupaceusana	V-Ausgang +	18	
	Spannungsausgang	V-Ausgang –	20	

Vorgehensweise bei der Ausgangskalibrierung

- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie kalibrieren möchten (siehe Diagramm oben).
- Drücken Sie ENT. Auf der Anzeige erscheint:
 A. Out1 @ Ø. ØØ mA
- 3. Messen Sie den Ausgangsstrom dieses Kanals.
- Justieren Sie mit den Tasten
 • und den Ausgang, bis er richtig eingestellt ist.
- Drücken Sie ENT. Auf der Anzeige erscheint:
 A. Out 1 @ 20.00 mA.
- 6. Justieren Sie mit den Tasten und den Ausgang, bis er richtig eingestellt ist.
- 7. Drücken Sie **ENT**. Auf der Anzeige erscheint: A. Out1 @ 0.00 V.
- 8. Messen Sie die Ausgangsspannung dieses Kanals.
- 9. Justieren Sie mit den Tasten und den Ausgang, bis er richtig eingestellt ist.
- 10. Drücken Sie ENT. Auf der Anzeige erscheint: A. Out1 @ 10.00 V.
- 11. Justieren Sie mit den Tasten 🖲 und 🗈 den Ausgang, bis er richtig eingestellt ist.

- 12. Auf die Aufforderung 'Continue?' (Fortsetzen) hin, wählen Sie 'Yes' (Ja), um zum nächsten Eingangskanal zu wechseln, oder wählen Sie 'No' (Nein), um zum Kalibriermenü zurückzukehren.
- 13. Auf die Aufforderung '5ave?' (Speichern) hin, wählen Sie 'Ves' (Ja), um die Werte dauerhaft zu speichern, oder 'No' (Nein), um die neuen Werte nur bis zum nächsten Einschalten zu verwenden.




Contents

General	21
Installation	21
Run mode	25
Setup mode	27
Calibration Mode	30



Al8 block diagram.



General

Model Types

The Al8 can be ordered in various configurations. Check the type (on the serial number label) against the table below for details.

Type: Al8-ADRP	
A = Analogue Outputs	0 = Not fitted 2 = Two, Isolated, Analogue Output Channels
D = Digital Communications	0 = Not Fitted 1 = Fitted
R = SPDT Relay Outputs	1 = Alarm Channel One Only 4 = All Four Alarm Channels Fitted
P = Power Supply	1 = 90-250 V AC / 90-250 V DC 2 = 12-35 V DC

Summary

The Al8 allow multiple analogue inputs, multiple outputs and multiple alarms to be processed simultaneously.

The units use a series of 'internal' variables that are calculated from the input values. These variables can be used for the alarms, for output as analogue/digital signals or for the display.

Programming

All units are programmable from the front panel keypad or via the digital communications port (if fitted).

Installation

These units must only be installed by qualified staff in accordance with the information given in this manual and all relevant national electrical wiring and safety rules must be followed.

Locate the instrument in an area that is free from dust, moisture and corrosive gases.

Power Supply Requirements

Check the power supply against the model number before applying power to the instrument. Al8 modules must be used with a suitable mains Power Supply, ratings are as follows:

Voltage Range	Nominal Voltage	Maximum Power	Frequency	Fuse value
90-250 V AC	-	14 VA	47-63 Hz	500 mA
90-250 V DC*	-	14 VA	-	
20-35 V DC*	24 V DC	14 W (at 24 V DC)	-	1 A

*Using a DC power supply that provides this voltage will comply with the instrument's UL/CSA listing.

Since the power supply is permanently connected, the building wiring must be connected through a suitably marked switch or circuit breaker in close proximity and within easy reach of an operator.

Symbols

The instrument labels use symbols in accordance with IEC61010-1:

⚠ - Consult documentation; --- - Direct Current; ~ - Both direct and alternating current;

Connections

Strip wires to 7 mm from the ends. Use a suitable ferrule for multistranded wires (do not solder).

Use 12-28 AWG Cu Wire rated for temperatures above 70 $^{\circ}$ C Only, tighten to 4.5 lb-ln.

For effective protection from electromagnetic noise, all signal cables must be shielded, or located on conductive trays or in conduits.

Connections


Pin	Signal	
1	Input 1 +	
2	Input 2 +	
3	Inputs 1 & 2 –	
4	Input 3 +	
5	Input 4 +	
6	Inputs 3 & 4 –	Analogue
7	Input 5 +	Current/Voltage Inputs
8	Input 6 +	
9	Inputs 5 & 6 –	
10	Input 7 +	
11	Input 8 +	
12	Inputs 7 & 8 –	
13	0 V DC (out)	Field Supply
14	24 V DC (out)	Triefu Suppry
15	Signal +	
16	Current –	Analogue output one (optional)
17	Voltage –	
18	Signal +	
19	Current –	Analogue output two (optional)
20	Voltage –	
21	Neutral / –	Power supply
22	Live / +	i owoi suppiy
23	Not used	

Connections (continued)

24	Receive –		
25	Receive +	RS422/485* Output	
26	Transmit +	(* For RS485 output connect 24 & 27 and 25 & 26)	
27	Transmit –		
28	Not used		
29	Normally Closed		
30	Normally Open	Alarm Channel One (standard)	
31	Common		
32	Normally Closed		
33	Normally Open	Alarm Channel Two (optional)	
34	Common		
35	Normally Closed		
36	Normally Open	Alarm Channel Three (optional)	
37	Common	,	
38	Normally Closed		
39	Normally Open	Alarm Channel Four (optional)	
40	Common	,	
Protective Earth Via stud on the underside of the case			
Note 1: Double grey lines indicate isolation between ports			

A - Caution risk of electric shock (screw terminals can carry high voltages)

Mode



Run mode

Run mode is the normal operating mode of the Al8. During run mode the Al8 scans the inputs; calculates internal variables; updates the display, alarm relay states and analogue outputs; and, if digital communications are fitted, sends information to the master when requested. It will also allow setpoint adjustment, acknowledgement of latched alarms and review of set-up parameters via the front panel keypad and display.

Display Operation

The display can be set up to automatically scroll through the various items of display information or just the input values. Alternatively, you can set it so that the up and down scroll the display up or down. The display information shows the input measurements, alarm status and analogue output signal.

Remote configuration

If the unit has the digital communications option you can configure the unit using the software provided. If not then you should use the front panel key pad as described below.

Reviewing the setup

For review mode, press the **MENU** key and Press **ENT** to select Review mode. To navigate through the menus, use

- the and keys to scroll forward or backwards
- the ENT key to select a menu item
- the **EXIT** key to step out of a menu

Note: You can use review mode while the instrument is in service and the analogue output, digital communications and alarms will continue to operate correctly.

Changing the setup

For setup mode, press the **MENU** key, scroll the display until it shows 'Set-up Mode' and Press **ENT** to select set-up mode. You will be asked for a PIN number (the default for set-up is 100). There is a full description of the setup mode in the following pages.


Clearing tripped alarms

You can acknowledge a tripped alarm by simply pressing the key for that channel (below alarm led). The alarm led will flash red for unacknowledged alarms.

Adjusting the alarm setpoints

To change a setpoint, press the **ENT** key when the value is on display. Use the $^{\scriptsize \textcircled{\scriptsize \bullet}}$ and $^{\scriptsize \textcircled{\scriptsize \bullet}}$ keys to change the value and press the **ENT** key to save

Note: There are limits for the setpoint values that depend on the input range setting and you cannot change the value if setpoint security is on.



Setup mode

You can set all the programmable variables from the front panel using setup mode. Alternatively, if the unit has the digital communications interface fitted, you can use a PC connected to the unit. The Run mode section describes how to put the unit into setup mode.

PIN Numbers

There is a sub-menu that allows you to change the user PIN numbers. In most cases you should leave defaults unchanged. Otherwise if you loose the numbers you will have to return the unit to the factory.

Menu structure

The setup mode is divided into a number of sub-menus, for example, input setup. In some cases the sub-menus are also divided into menus, for example, input channel one setup menu. The diagram above illustrates this.

Keypad operation

In Set-up mode, the keypad works as follows:

- The
 • The • and • keys change values, toggle options or scroll through the menu sequence
- The ENT key accept changes and moves to the next menu item
- The MENU key takes you back to the start of a sub-menu
- The EXIT key moves back up the menu structure

When you press the **EXIT** key or complete a sub-menu you may be prompted to 'continue': selecting 'Yes' will take you to the next menu in the current sequence. Select 'No' to move up to the next top level menu. An example is shown above.

Saving changes

Pressing EXIT at any point and selecting 'No' to the continue screen will move you back up the menu structure. When moving back up the menu structure you will be asked if you want to save changes.

Input Setup

Before selecting an input to set up, select the number of samples to take when measuring each input.

There is one input sub-menu for each input. For every channel you can select Input Type, Input Range, and Digital Filtering. To convert the signal to a measured variable, you select the linearisation, engineering units and the range represented by the input signal. If you are not using an input, you should disable it.

Calculated Variables

Each alarm and analogue output can operate on any of the measured variables. Alternatively, the unit can calculate values for monitoring or setting the analogue output level. Options are maximum, minimum or average of any of the eight measured values or the difference between any two. For more complex applications, you can also use formula one and formula two to calculate values.

Formula one is calculated using:

 $FM1 = (MV1 \times MV2 \times MV3 \times MV4) / (MV5 \times MV6 \times MV7 \times MV8)$

Formula two is calculated using:

 $FM2 = (MV1 - MV2) \times MV3$

Note 1: If you need to incorporate some factor into the equation you must do it by scaling the inputs.

Note 2: The units used for calculated values are taken from the lowest numbered measured value selected, for example, if you are averaging MV2, MV3 and MV5, the units will be the same units as MV2.

Note 3: The average function is equivalent to the sum of the selected values (scaled to give full scale output when all selected values are at their highest).

Output Setup

There is one output sub-menu for each analogue output. For each channel you select the output type and range, select a measured value or set up a calculated value for the output. Then you select the range represented by the output signal.

Alarm Setup

Before the individual sub-menus for each alarm the Al8 asks you to secure the setpoints and set up the alarm reset mode (automatic or manual). Secure setpoints cannot be adjusted in run mode. Manual reset alarms must be accepted by an operator before they will reset.

Communications Setup


Allows you to configure the RS422/RS485 outputs.

Display Setup

Sets up display scrolling options.

User Definitions

The 'User' Definition' menu allows you to set one 'User Defined' linearisation curve for use by any of the inputs. It also allows you to set up character sequences for four 'User Defined' Engineering Units.



Calibration Mode

General

The AI8 is factory calibrated. Once calibrated it will operate with any input or output format without calibration. **You should not have to calibrate the unit before installation.**

Allow the instrument 15 minutes of powered operation (to reach a stable temperature) before calibration.

During calibration allow a few seconds for signals to stabilise before accepting the value.

Equipment requirements

- A suitable current/voltage source (must be able to generate 20.00 mA and 10.00 V to ±0.05 % or better accuracy)
- An accurate digital multimeter (accurate to 0.05 mV and ±0.1 μA)

Terminal Connections for Input calibration

Calibratian Stans	Cinnal tuna	Input Channel							
Calibration Stage	Signal type	1	2	3	4	5	6	7	8
Inputs	Signal source (+)	1	2	4	5	7	8	10	11
	Signal source (–)	3		6		9		12	

Input calibration procedure

- 1. Select the channel you wish to calibrate (see diagram above).
- 2. Press ENT, display will show: Short Input 1
- 3. Short the input terminals for that channel.
- 4. Press **ENT**, Display will show Processin9... message.
- 5. When the display shows Input1 @ 20.00 mA connect 20.00 mA dc to the input.
- 6. Press ENT, Display will show Processing... message.
- 7. When the display shows Input1 @ 10.00 V connect 10.00 V DC to the input.
- 8. Press **ENT**, Display will show Processing... message.
- 9. At the 'Continue?' prompt, select 'Yes' to go the next Input Channel or 'No' to go back to the calibration menu.
- 10. At the "Save?" prompt, select "Yes" to permanently save the values or 'No' to use the new values until next power up.

Terminal Connections for output calibration

Analogue Output Channel	Calibration Stage	Signal type	Terminal
Channel One	Current Outnut	mA output +	15
	Current Output	mA output –	16
	Valtage Output	V output +	15
	Voltage Output	V output –	17
	Current Outnut	mA output +	18
Channel Two	Current Output	mA output –	19
	Valtage Output	V output +	18
	Voltage Output	V output –	20

Output calibration procedure

- 1. Select the channel you wish to calibrate (see diagram above).
- 2. Press ENT . display will show: A. Out1 @ 0.00 mA
- 3. Measure the output current from that channel.
- 4. Use the

 and

 keys to adjust the output until it is correct.

 4. Use the

 and

 keys to adjust the output until it is correct.
- 5. Press ENT, display will show: A. Out1 @ 20.00 mA
- 6. Use the and keys to adjust the output until it is correct.
- 7. Press ENT, display will show: A. Out1 @ 0.00 U
- 8. Measure the output voltage from that channel.
- 9. Use the and keys to adjust the output until it is correct.
- 10. Press ENT, display will show: A. Out1 @ 10.00 U
- 11. Use the and keys to adjust the output until it is correct.
- 12. At the 'Continue?' prompt, select 'Yes' to go the next Input Channel or 'No' to go back to the calibration menu.
- 13. At the "Save?" prompt, select "Yes" to permanently save the values or 'No' to use the new values until next power up.

Weidmüller 🌫

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32720 Detmold

Klingenbergstraße 16

32758 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax +49 5231 14-20 83

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

61001058/00/01.08